

Update XTA - <http://djeaudio.djeproduction.com>

Il faut le dossier firmware

Sur la machine : Menu / interface / enter :

Régler : Master / master source= RS 232 /Wiser= no / midi relay= no / RS 232 BAUD = 38400 / stop midi change= yes / id= 1

Note sur la vitesse (baud) : Il est important de mettre la même vitesse sur la machine et sur le périphérique PC.

Note 2 : Baisser la vitesse, permet d'allonger le câble rs.

Sur le PC : il faut un adaptateur RS 232(modem) USB.

Faire clique droit sur « ordinateur » / gestionnaire de périphérique / Port com. Cherchez votre adaptateur RS-USB, régler sur un port com de son choix (ex com 1) et cliquez sur propriété et régler la même vitesse que dans le proc.

Connecter la machine en RS 232 et ouvrir flashload.exe

Dans la fenêtre de flashload, réitérer les réglages (port com et vitesse), sélectionner load a program / sélectionner la réf de la machine (c'est intuitif).

Enfin cliquer sur load now. Au bout de quelques instants la machine est mise à jour

Note : une mise à jour ne flash pas la machine

Lorsque la machine est rallumée, vérifier sur l'écran si nouveau firmware.

Eteindre la machine, tout est OK, par contre par défaut la vitesse (baud) se recalcule sur 115000, remettre ses réglages pour communiquer dans le futur avec le PC.

Si cette manipulation ne fonctionne pas, sans doute le proc est en mode Oem et la partie RS est bloquée. Il faut flasher la machine. Voir tuto sur flasher XTA.